



UWAGI

- 1 ZDEMONTOWAĆ OKŁADZINY ŚCIENNE G-K W BUNKRZE I W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NA ŚCIANIE BUNKRA JEŻELI NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI ŚCIANY I STROPIE BUNKRA ISTNIEJE WARSTWA IZOLACYJNA Z SUPREKRY - USUNĄĆ TĘ WARSTWĘ ZE ŚCIAN BOCZNYCH PO OBU STRONACH AKCELERATORA ORAZ ZE STROPU W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM PO ZDJĘCIU OKŁADZINY Z PŁYT G-K (ZE ŚCIANY BUNKRA) SPRAWDZIĆ RZECZYWISTY PRZEBIEG INSTALACJI CHŁODZENIA AKCELERATORA USTALIĆ NA BUDOWIE NOWĄ TRASĘ OD PRZEPUSTU P3 DO WYMIENNIKA CIEPŁA
- 2 PO ZDEMONTOWANIU ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH W BUNKRZE - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I POTWIERDZIĆ USYTUJOWANIE IZOCENTRUM
- 3 W BETONOWEJ ŚCIANIE LABRYNTOWEJ KABINY TERAPEUTYCZNEJ WYKONAĆ WYDRĄŻENIE NA WYSOKOŚĆ 170cm OD POSADZKI UMOŻLIWIĄCE SWOBODNY OBRÓT STOŁU TERAPEUTYCZNEGO (R=245cm)
- 4 WYKONAĆ DODATKOWĄ WARSTWĘ OSŁONNĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z BLACH STALOWYCH O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 6cm I WYSOKOŚCI 180cm, SZCZEGÓLNY W OPISIE
- 5 SKUĆ POSADZKĘ GRANITOGRESOWĄ W POM. TECHNICZNYM
- 6 WYKONAĆ NOWE ODCINKI KANAŁÓW PODŁOGOWYCH
- 7 KOMPLETNA WYMIANA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH POSADZEK OKŁADZIN ŚCIENNYCH I SUFITÓW PODWIESZONYCH OBEJMUJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I KABINĘ TERAPEUTYCZNĄ (BUNKIER)
- 8 Z UWAGI NA BRAK WYSTARCZAJĄCEJ WYSOKOŚCI PONAD SUFITEM PODWIESZONYM, ZMIENIĆ WYMIARY SKRZYŹNIKI POŁĄCZENOWEJ SYSTEMU UNIQUE W BUNKRZE NA 45x45x20cm (MONTAŻ DO STROPU ŻELBETOWEGO). WEDŁUG WYMAGAŃ DOSTAWCY POWINNO BYĆ 30x45x30cm.

LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA
- IZOCENTRUM PUNKT REFERENCYJNY WYZNACZONY NA ZBIEGU OSI CENTRATORÓW LASEROWYCH STANOWIĄCY ODNIESIENIE W PROCESIE PLANOWANIA LECZENIA I RADIOTERAPII PACJENTA PUNKT ODNIESIENIA DLA ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W BUNKRZE.
- ISTNIEJĄCE BETONOWE ŚCIANY BUNKRA
- ISTNIEJĄCE WARSTWY OSŁONNE Z BLACH STALOWYCH
- BLACHA STALOWA DO WYSOKOŚCI MIN. 1.8m OD POZIOMY POSADZKI W BUNKRZE (SZCZEGÓLNY MONTAŻ PATRZ W OPISIE).
- PROJEKTOWANE OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM, WYS. - 280cm PONAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĘ.
- ŚCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA.

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER				TRM Tech Techniczne Branża: Instalacje Sp. z o.o. sp. k. ul. Słowackiego 2, 61-010 Śródczyno/Wrocław tel. 071 951 01 42 fax 071 222 27 05, tel. 0700 944 004 e-mail: biuro@trmtech.pl NIP 777 325 21 03 REGON 142209999	
PRZEZNACZENIE / PURPOSE		PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA / BRANCH		ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA			
AGENCJA INWESTYCYJNO-LICENCJOWA WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 61-068 PODZIAŁ UL. GABRYLI 15		INWESTOR / ANESTOR WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 61-068 PODZIAŁ UL. GABRYLI 15		PROJEKTANTO / DESIGNERS: wsl/upr / CERTIFICATE: / PODPIS: / SIGNATURE:	
TEMAT / SUBJECT ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA AKCELERATORA NISKIENERGETYCZNEGO UNIQUE		mgr inż. arch. Dorota Zamalska OKK/Up/25/2005			
PRZEKRÓJ A-A					
SKALA / SCALE 1:25	DATA JAWY / DATE 2022/09/20	BRANŻA / BRANCH 1000/0000	NR ODC. / SHEET A03	REV. / REV. 0	WZLESTOWY / PAGE NO.

Wykonano zgodnie
z projektem

Kierownik Robót Budowlanych
Bogdan Hoffmann
nr 467/87/69 WKP/BO/1091/03